



A1 ШАССИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА

A4 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ **A9 МОДУЛЬ ФОТОПРИЕМНИКА И ИНДИКАЦИИ**

A3 МОДУЛЬ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ КИнесКОПА

КАТУШКА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ КИнесКОПА
КОРРЕКТОР МОЩНОСТИ
МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ

IC201 VCT3831A

IC101 M52760SD
Z101 K2966
Z102 K2961
TU101 UVS1053

A6 МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

A7 МОДУЛЬ SCART

PIN7	PIN0	STATE
1	0	VHF-L
0	1	VHF-H
1	1	LHF