Телевизоры

55S10T-1, 55M10-1



Осциллограммы в контрольных точках приведены при приеме сигнала "Цветные полосы". Указан период и размах.

элементы обозначенные "55S" относятся к 55S10T-1

элементы обозначенные "55M" относятся к 55M10-1

C302, 304, 306, 308...313, C315, C320...337, D301, R302...R327 - 55S
C316, R304...R306, VT301...302 - 55M