
ШАССИ ТЕЛЕВИЗОРА 2192_95
A1
A2
A3
A4
DA600 TDA8357J
DA101 TDA9333PS/N2
DA102 TDA9859
DA300 TDA8944J
DA100 L7805CV
DA800 UC3842AN
DA801 LM317T
DA802 L78L33ACZ
DA803 HEF4053BP
T700 RN053501
T701 PET-12-08
T800 RN023914
VT800 STP4NK60ZFP
X1
X2
X3A
X4
X5
X8
X11
X12
X15 L_CNT
X17
X18
X20 (SMS28S)
X21 R_CNT
XS1
A100 KS-H-1440
Замкнуть при установке сепаратора KS-H-1440X
Место установки разъема X3 в варианте шасси 2118
(PS5-P6AV-D)
GND_PWR